

MONTAGE

- Befestigen Sie den Vorbauegegenhalter(2) mit den beiden Schellen(4) am Lenker. Zum Anpassen des Durchmessers und um Verrutschen zu verhindern, können die mitgelieferten Gummis und die Reduzierstücke zwischen Schellen und Lenker gelegt werden: Siehe Tabelle.
- Verbinden Sie den Clip-On-Halter(1) mit dem Vorbauegegenhalter(2). Stellen Sie den Winkel zwischen Clip-On-Halter(1) und Vorbauegegenhalter(2) mithilfe der Schrauben(3) so ein, dass der Korb in einem Winkel von ca. 15° schräg nach oben zeigt. Bei entsprechender Belastung senkt sich der Korb etwas ab und steht dann etwas waagrecht.
- Sichern Sie den Vorbauegegenhalter(2) mit dem mitgelieferten Kabelbinder(5) am Vorbau. Prüfen Sie alles auf festen Sitz.
- Schieben Sie den Korb von oben in den Halter bis er einrastet. Sie können dies am roten Knopf(6) auf der Rückseite des Korbs erkennen.

Zulässiges Gesamtgewicht: 5 kg

